

Configuración de TVs Samsung

Manual de configuración TVs

Esta configuración va a variar según marca y modelo de la TV.

TVs marca Samsung:

- Para configurar que la TV encienda por el HDMI donde se ha conectado el dispositivo eRoom-TV. Hay que ir a un menú oculto.
- Pongo unas instrucciones y una imagen con la secuencia de botones.



Cómo entrar al menú oculto en TVs SAMSUNG



1. Apaga la TV (que quede en standby con el **LED rojo**).



2. En el mando pulsa esta secuencia bastante rápida:

INFO → **MENU** → **MUTE** → **POWER**

La TV se encenderá y aparecerá el **Service Menu**.



1. Dentro del menú, acceder al menú de control

Dentro del menú técnico:

1. Selecciona **Control**
2. Entra en **Hotel Option / Hospitality**

2. Configurar la fuente de encendido

Busca la opción:

Power On Source

Selecciona la entrada deseada, por ejemplo:

HDMI1 / DVI

De esta forma, la TV **se encenderá siempre en la entrada HDMI seleccionada.**

Se Añado imagen de la TV Samsung que configure en el hotel



- Para salir del menú dale a botón de apagado del mando.

Revision #2

Created 2026-03-20 10:34:00 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 06:26:20 UTC by Bruno Forchino