

Configuración de TVs Sony

TVs marca Sony:

1. Instalar el dispositivo

Configurar TVBox

Conexión física:

Conectamos nuestro dispositivo al puerto HDMI disponible en la parte posterior o lateral de su televisor Sony.

Cambiar entrada:

Use el control remoto de Sony para seleccionar la entrada HDMI correspondiente (por ejemplo, HDMI 1, HDMI 2).

2. Establecer como predeterminado (Comportamiento al encender)

Para que su televisor Sony se inicie en la pantalla de nuestro TV Box por defecto, en lugar del menú de inicio de Sony/Google TV, ajuste la siguiente configuración en su televisor:

Cambiar el comportamiento al encender:

Presione el botón de Configuración (icono de engranaje) en el control remoto de Sony.

Vaya a Sistema > Energía > Comportamiento al encender.

Seleccione "Última entrada utilizada" en lugar de "Pantalla de inicio de Google TV".

Activar HDMI-CEC (Bravia Sync):

Vaya a Ajustes > Pantalla y sonido > Entradas externas > Ajustes de Bravia Sync.

Asegúrese de que el control de Bravia Sync y el encendido automático del dispositivo estén activados.

Esto permite que su televisor cambie automáticamente a la entrada de Chromecast cuando inicie una transmisión o pulse un botón en el control remoto de Chromecast.

Revision #6

Created 2026-03-20 12:01:52 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 09:22:04 UTC by Bruno Forchino