

Configuración de TVs Telefunken

1. Instalación física

Conectar al puerto HDMI:

Inserta el dispositivo Chromecast en uno de los dos puertos HDMI (etiquetados como HDMI1 o HDMI2) que normalmente se encuentran en la parte posterior o lateral de tu televisor.

Alimentar el dispositivo:

Conecta el cable de alimentación USB incluido al **eRoom-TV**.

Enchufa el otro extremo al adaptador de pared y luego a una toma de corriente para un rendimiento óptimo.

Cambiar de fuente:

Enciende tu televisor y usa el botón Fuente o Entrada de tu control remoto Telefunken para seleccionar el puerto HDMI que acabas de usar.

2. Configurar TVBox como predeterminado (Comportamiento al encender)

Los televisores inteligentes Telefunken (que suelen usar sistemas VIDAA o Android) se pueden configurar para que se inicien directamente en una entrada HDMI en lugar de en la pantalla de inicio:

Para modelos VIDAA/Linux:

Ve a Ajustes > Sistema > Encendido > Encendido.

Cambia esta opción de "Inicio" al puerto HDMI específico donde está conectado nuestro **eRoom-TV**

Para modelos Android TV:

Ve a Ajustes (icono de engranaje) > Comportamiento al encender y selecciona "Última entrada utilizada".

Asegúrate de dejar el televisor en la entrada HDMI del Chromecast antes de apagarlo.

HDMI-CEC (CEC/T-Link):

Habilita HDMI-CEC (a veces llamado T-Link en Telefunken) en la configuración de "Sistema" o "Conexiones" de tu televisor.

Esto permite que el televisor cambie automáticamente a la entrada de nuestro **eRoom-TV** en cuanto empieces a transmitir desde tu teléfono.



Revision #5

Created 2026-04-28 07:22:39 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 11:45:11 UTC by Bruno Forchino