

Configuración de Tvs Infiniton

Para instalar tu decodificador en un televisor Infiniton y configurarlo como dispositivo de inicio predeterminado, sigue estos pasos:

1. Instalación física

Apagado: Apaga tu televisor Infiniton antes de conectar cualquier dispositivo nuevo.

Conexión HDMI: Conecta un extremo del cable HDMI al decodificador y el otro a un puerto HDMI disponible en tu televisor Infiniton (por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2).

Encendido: Conecta el decodificador a una toma de corriente con su adaptador. Debería encenderse automáticamente.

Seleccionar fuente: Enciende tu televisor y pulsa el botón SOURCE o INPUT del mando a distancia de tu televisor Infiniton. Selecciona el puerto HDMI donde conectaste el decodificador.

2. Establecer como dispositivo predeterminado

Aunque la mayoría de los televisores Infiniton no tienen un botón específico para "Establecer como predeterminado", puedes hacerlo mediante estas configuraciones comunes:

Activar HDMI-CEC (Recomendado): En el menú de Configuración o Sistema de tu televisor, busca "HDMI-CEC" o "Control CEC". Al activarlo, el televisor suele cambiar automáticamente al decodificador cuando lo enciendes.

Encender en la última entrada:

Ve a Configuración > Configuración (o Sistema).

Busca Opciones de encendido o Configuración de inicio.

Cambia la configuración de "Inicio" a "Última entrada". Esto garantiza que si estabas viendo el decodificador cuando apagaste el televisor, volverá a él inmediatamente al encenderlo de nuevo.

Configuración automática de HDMI: Algunos modelos de Infiniton tienen la opción de Configuración automática de HDMI en el menú de Configuración. Experimentar con el "Modo 1" o el "Modo 2" a veces puede mejorar la forma en que el televisor detecta y prioriza la señal de tu decodificador.

3. Configuración inicial

Internet: Una vez que aparezca la pantalla de inicio del decodificador, ve a Configuración > Red para conectarte a tu red Wi-Fi.

Cuenta de Google: Inicia sesión en tu cuenta de Google para acceder a la Play Store y descargar aplicaciones.

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press **Enter** button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press **Enter** button to enter.

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press **Enter** button to update the right software.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **Enter** button to enter the sub-menu.



HDMI CEC Press ◀▶ button to turn the HDMI CEC on or off.

HDMI ARC Press ◀▶ button to turn the HDMI ARC on or off.

Auto Standby Press ◀▶ button to turn the Auto Standby on or off.

Device List Press **Enter** button to open the main menu of device.

Revision #2

Created 2026-04-28 09:27:25 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 09:30:55 UTC by Bruno Forchino