Configuración de TVs LG

Manual de configuración TVs

- Para configurar que la TV encienda por el HDMI donde se ha conectado el dispositivo eRoom-TV.
- Hay que ir a un menu oculto.
- Pongo unas instrucciones y una imagen con la secuencia de botones.



Configuración dentro del menú

Una vez dentro del menú:

1. Entrar en Hotel Mode

Selecciona:

LG Hotel Mode Setup



---

2. Activar el encendido por defecto

Busca la opción:

Power On Default

Configúrala en:

Yes


3. Seleccionar la entrada de inicio

En el apartado:

Input Source

Selecciona:

HDMI1 (DONDE ESTE CONECTADO EL DISPOSITIVO)



> Con el mando de la TV hay que cambiar al HDMI donde este conectado el dispositivo.

Revision #2
Created 2026-03-20 10:34:21 UTC by Bruno Forchino
Updated 2026-04-28 06:25:38 UTC by Bruno Forchino