

Configuración TVs TCL

1. Instalación y configuración física

Conectar el dispositivo: Conecte su Chromecast a uno de los puertos HDMI ubicados en la parte posterior o lateral del televisor. Conecte el cable de alimentación USB al Chromecast y a un puerto USB del televisor o a una toma de corriente.

Cambiar la entrada: Use el control remoto de TCL para cambiar la entrada del televisor al puerto HDMI específico donde está conectado el Chromecast (por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2).

Configurar mediante la aplicación: Descargue la aplicación Google Home en su teléfono inteligente.

Abra la aplicación, toque el ícono "+", seleccione "Configurar dispositivo" y siga las instrucciones en pantalla para conectar el Chromecast a su red Wi-Fi.

Product Information

Please contact us if you are having problems operating

-Website: www.tcl.eu

-Call Center Number: 910 389 663

Product Information

-TCL Model Number: 40S5200

-TCL Serial Number: Z2312000278

-Software Version: V8-T221T01-LF1V121.000358

-TV+ OS Version: V5.2.0(V8-2212090-MF1V520)

-User ID: 628417877

-Project ID: 2578

-Model Code: S65A

-Client Type: TCL-EU-MT9221-01

-Wireless MAC Address: a8:16:9d:8e:35:b7

-Ethernet MAC Address: 08:c3:b3:9c:d1:6f

-Netflix ESN:

-Kernel Version: Linux localhost 4.19.116+ #1 SMP PRE

2. Establecer Chromecast como pantalla de inicio predeterminada

Por defecto, los televisores TCL suelen iniciarse en la pantalla de inicio principal de Smart TV. Para que Chromecast se abra automáticamente:


En el control remoto de tu televisor TCL, presiona el botón de Configuración (icono de engranaje).

Ve a Sistema > Energía.

Selecciona **Comportamiento** al encender.

Cambia la configuración de "Google TV Home" (o "Inicio") a "**Última entrada utilizada**".

Conecta tu televisor a la entrada HDMI de Chromecast una última vez. Ahora, cada vez que enciendas el televisor, se conectará automáticamente a ese puerto HDMI.



Revision #6

Created 2026-04-28 07:10:18 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 11:41:39 UTC by Bruno Forchino