

Manual uso – TV del Hotel

1. Encender la TV

1. Coge el mando.
2. Pulsa el botón rojo de ENCENDER (Power).
3. Espera unos segundos a que salga la pantalla de inicio.

2. Pantalla principal (Inicio)

Cuando se enciende, aparece un menú con varios cuadros grandes:

- LIVE TV: Para ver la tele normal (canales).
- Aplicaciones: Netflix, YouTube, etc.
- Cast / Compartir: Para enviar cosas del móvil.
- Experiencias / Información del hotel.
- Tiempo: El clima.

Para moverte usa las flechas del mando y pulsa OK para entrar.

3. Ver la televisión (canales normales)

1. Ve a LIVE TV.
2. Pulsa OK.
3. Cambia de canal con los botones de números o flechas arriba/abajo.

Para volver al menú principal pulsa el botón HOME (casita).

4. Ver Netflix, YouTube, etc.

1. Entra en Aplicaciones.
2. Elige la app (Netflix, Prime Video, YouTube...).
3. Pulsa OK.
4. Si pide usuario, usa la cuenta del hotel o la tuya.

Para salir pulsa BACK o HOME.

5. Ver fotos o vídeos del móvil (Cast)

(Solo si el hotel lo permite)

1. Entra en Cast / Compartir.
2. Sigue las instrucciones que salen en pantalla.
3. Desde el móvil, busca la TV y envía el contenido.

6. Subir y bajar volumen

VOL + : Más alto

VOL – : Más bajo

Mute : Quita el sonido

7. Apagar la TV

1. Pulsa el botón rojo de ENCENDER/APAGAR.
2. La pantalla se pondrá negra.