Manual Pantalla XXL TOWER



Modos de Video

Se han creado los siguientes modos de video

- (1) MagicInfo: Muestra el input seleccionado en pantalla completa
- (2) PC
- (3) TV
- (4) TV + MagicInfo
- (5) TV + PC

Cambio de Modo

1. Asegúrese que la botonera de la Matriz de video tiene el botón MODE seleccionado (debe estar en Azul). Si no lo está, presiónelo.



2. Seleccione con los botones numéricos el modo deseado

IMPORTANTE

> Queda terminantemente prohibido tocar cualquier otro botón de la botonera o realizar ajustes no autorizados por personal capacitado. Esta pantalla no es un juguete y manipulaciones incorrectas pueden afectar su funcionamiento. Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese con el soporte técnico de Jacidi (93 015 72 12) para obtener asistencia.

Revision #8
Created 2023-12-07 10:36:14 UTC by Ramon Franquesa
Updated 2024-04-09 08:40:22 UTC by Ramon Franquesa